

PLANO DE ESTACIONAMIENTO Y ATRAQUE DE AERONAVES /
AIRCRAFT PARKING/DOCKING CHART

ELEV AD 4.5

TWR 118.5 ATIS 115.9
TWR/APP 119.9 FPQ 122.3
EMERG 121.5


AFTN-MMAA

ACAPULCO
AEROPUERTO INTL
INTL AIRPORT

GRAL JUAN N. ALVAREZ

CALLES DE RODAJE, ANCHO, RESISTENCIA /
TAXIWAYS, WIDTH, STRENGTH

TWY	ANCHO / WIDTH	RESISTENCIA / STRENGTH	TIPO / TYPE
C	23 M	70/R/B/W/T	CONCRETO / CONCRETE
D		72/R/B/W/T	



CAMBIOS: CARTA NUEVA

COORDENADAS INS, DE PUESTOS DE ESTACIONAMIENTO DE AERONAVES AVIACION GENERAL /
COORDINATES INS, FOR AIRCRAFT STANDS, GENERAL AVIATION APRON

POSICION/ POSITION	LAT (N)	LONG (W)
20A	16° 45' 38.38"	099° 45' 04.62"
20B	16° 45' 37.59"	099° 45' 05.34"
21	16° 45' 38.43"	099° 45' 05.71"
22	16° 45' 38.48"	099° 45' 03.17"
23	16° 45' 39.32"	099° 45' 03.55"
24	16° 45' 39.38"	099° 45' 01.00"
25	16° 45' 40.43"	099° 45' 00.87"
26	16° 45' 40.27"	099° 44' 58.84"
27	16° 45' 41.14"	099° 44' 56.44"
28	16° 45' 41.67"	099° 44' 56.67"
29	16° 45' 41.33"	099° 44' 58.71"
30	16° 45' 42.21"	099° 44' 56.91"
31	16° 45' 41.24"	099° 44' 56.19"
32	16° 45' 41.85"	099° 44' 54.70"
33	16° 45' 41.78"	099° 44' 56.43"
34	16° 45' 42.39"	099° 44' 54.94"
35	16° 45' 42.32"	099° 44' 56.66"
36	16° 45' 42.93"	099° 44' 55.18"
37	16° 45' 41.95"	099° 44' 54.44"
38	16° 45' 42.49"	099° 44' 54.69"
39	16° 45' 43.03"	099° 44' 54.93"
H1	16° 45' 43.63"	099° 44' 52.57"
H2	16° 45' 42.89"	099° 44' 52.24"
H3	16° 45' 42.15"	099° 44' 51.91"