


CARTA DE SALIDA
 NORMALIZADA VUELO
 POR INSTRUMENTOS
 STANDARD DEPARTURE CHART
 INSTRUMENT
 (SID)

TWR/APP 118.0

ELEV AD 26 FT
 VAR 3° E

ALTITUD DE TRANSICION
 TRANSITION ALTITUDE
 1800

MATAMOROS
 AEROPUERTO INTL / AIRPORT INTL
 GRAL. SERVANDO CANALES
RWY 33



SALIDAS PISTA 33:

SALIDAS: EBDAT DOS (EBDAT2)
IRBID DOS (IRBID2)

ASCIENDA POR RADIAL 332° HASTA D-7, EFECTUE VIRAJE A LA IZQUIERDA Y PROSIGA EN ARCO 10 DME HASTA INTERCEPTAR EL RADIAL CORRESPONDIENTE DEL VOR/DME/MAM HACIA LOS FIJOS RESPECTIVOS EBDAT O IRBID Y CONTINUE EN RUTA ASIGNADA O INSTRUCCIONES DEL ATC

SALIDA: MATAMOROS CUATRO (MAM4B)
BRAVO

ASCIENDA POR RADIAL 332° HASTA D-7 (EN CASO DE FALLA DEL DME HASTA ALCANZAR 1300 FT), EFECTUE VIRAJE DE GOTÁ A LA IZQUIERDA DENTRO DE 10 NM HACIA EL VOR/DME/MAM Y ABANDONELO DE ACUERDO A LA (1) ALTITUD MINIMA DE LA RUTA ASIGNADA O INSTRUCCIONES DEL ATC

DEPARTURES RWY 33:

DEPARTURES: EBDAT TWO (EBDAT2)
IRBID TWO (IRBID2)

CLIMB VIA MAM R-332° TO D-7 MAM, THEN TURN LEFT AND PROCEED ON THE MAM 10 DME ARC TO INTERCEPT THE CORRESPONDING RADIAL FROM VOR/DME/MAM TO EBDAT OR IRBID AND CONTINUE ON THE ASSIGNED ROUTE OR ATC INSTRUCTIONS

DEPARTURE: MATAMOROS (MAM4B)
FOUR BRAVO

CLIMB VIA MAM R-332° TO D-7 MAM (OR 1300 FT IN CASE OF DME FAILURE), THEN TURN LEFT WITHIN 10 NM TO VOR/DME/MAM AND CROSS IT ACCORDING TO THE (1) MINIMUM CROSSING ALTITUDE OR ATC INSTRUCTIONS

(1) ALTITUD MINIMA PARA ABANDONAR EL VOR/DME/MAM:
(1) MINIMUM CROSSING ALTITUDE AT VOR/DME/MAM:

2000 FT PARA TODAS LAS RUTAS / FOR ALL ROUTES